

Instrukcja obsługi myszy iBOX

Instalacja baterii


Mysz laserowa wymaga zainstalowania dwóch baterii alkalicznych typu AAA.

Instalowanie baterii w myszy:

Krok 1. Otwórz zaślepkę znajdującą się na spodzie myszy .


Krok 2. Włóż baterię zwracając uwagę na oznaczenia znajdujące się wewnątrz.

Krok 3. Załóż ponownie zaślepkę



Podłączanie odbiornika radiowego

1. Podłącz odbiornik do portu USB komputera



Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



Uwaga : To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych !!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Niżej podpisany, reprezentujący niżej wymienionego producenta:

Impet Computers Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34

03-228 Warszawa

Oświadczam, że produkt: **Mysz komputerowa iBOX Jay Pro, Swift Pro, Bee2 Pro**

jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej 2004/108/EC. Zastosowano następujące standardy:

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-17 V2.2.1

EN62479:2010

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Warszawa, 12.09.2014



Łukasz Domżański